



WÖHLER

LOCALISATEUR WOHLER L200

Référence : **H541200**

DESCRIPTION

Le localisateur Wöhler L200 est un outil indispensable pour tous les professionnels de l'inspection, de la maintenance et de la réparation dans le domaine du bâtiment. Il permet de repérer rapidement et avec précision la zone endommagée à l'aide des signaux radio émis par la tête de caméra Wöhler VIS 200/250/300/350/400/700. Grâce à sa technologie de localisation par radiofréquence, ce dispositif vous permet de trouver facilement la position exacte de la caméra pour un repérage optimal, même dans des espaces difficiles d'accès, comme les tuyaux souterrains, les plafonds ou les murs.

L'écran couleur lumineux de l'appareil offre une lisibilité optimale, même dans des environnements peu éclairés, et le maniement est simplifié grâce à un guidage facile depuis l'écran pendant la localisation. Le localisateur est également équipé d'une tige télescopique qui permet de repérer des zones endommagées sans aucune difficulté, quelle que soit leur position. De plus, le porte-crayon intégré permet de marquer instantanément la zone identifiée pour un suivi rapide et précis des réparations.

Utilisation recommandée : Ce localisateur est essentiel pour les professionnels qui travaillent avec des caméras d'inspection, comme les plombiers, les électriciens et les techniciens CVC, afin de localiser précisément les défauts après l'inspection de tuyaux, canalisations ou autres installations.

Avantages clés :

- Localisation précise des zones endommagées grâce à la réception des signaux radio de la tête de caméra Wöhler.
- Écran couleur lumineux pour une lisibilité optimale.
- Tige télescopique permettant de repérer facilement les zones endommagées dans tous types d'environnement.
- Porte-crayon pour un marquage immédiat de la zone identifiée.
- Maniement simple avec un guidage à l'écran pendant la localisation.

Données techniques :

- Localisation par radiofréquence des signaux de la tête de caméra Wöhler.
- Écran couleur lumineux et très lisible.
- Tige télescopique pour un repérage facile des zones endommagées.

- **Impédance des écouteurs** : 32 Ohm.
- **Alimentation** : Batterie Li-Ion 3,7 V.
- **Température d'opération** : 0...40°C.
- **Température de stockage** : -10°C à +40°C.
- **Poids** : 605 g.
- **Contenu de la mallette** : Localisateur Wöhler L200, chargeur avec câble micro USB, 12 crayons de marquage, tige télescopique, écouteurs.